



Modulinio namelio
apsauginės-priešgaisrinės
signalizacijos centralės
maitinimo grandinės

Apsauginės-priešgaisrinės
signalizacijos centralės
signalizacijos grandinių
galinės relės

- Paiškinimai:
- 1. Apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos galinių relių paskirtis
 - RL1 - Suveikė priešgaisrinė signalizacija;
 - RL2 - Apsaugos signalizacija įjungta;
 - RL3 - Suveikė apsaugos signalizacija;
 - RL4 - Sistemos gedimas;
 - RL5 - Atidarytos VP patalpos durys (tik esant įjungtai apsaugos signalizacijai);
 - RL6 - Suveikė VP patalpos judesio jutiklis (tik esant įjungtai apsaugos signalizacijai);
 - RL7 - Atidarytos 10kV US patalpos durys (tik esant įjungtai apsaugos signalizacijai);
 - RL8 - Suveikė 10kV US patalpos judesio jutiklis (tik esant įjungtai apsaugos signalizacijai);
 - RL9 - Suveikė VP patalpos gaisro jutiklis;
 - RL10 - Nuspaustas VP patalpos rankinis gaisro signalizatorius;
 - RL11 - Suveikė 10kV US patalpos gaisro jutiklis;
 - RL12 - Nuspaustas 10kV US patalpos rankinis gaisro signalizatorius.

Atesta- to Nr.	ramus baltic		UAB "Ramus Baltic" Veiverių g. 134, Kaunas tel.: 8 37 200 362 faks.: 8 37 200 362		Apsauginės - priešgaisrinės signalizacijos galinių relių prijungimo principinė - montажinė schema		Laida	
							0	
5971	PDV	R. Padegimas	2011 03		2010/25-DP-AGS-T1-02		Lapas	Lapų
19762	Ruošė	V. Creičius	2011 03				1	1
	Ruošė	R. Dabašinskas	2011 03					